


## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СЕРВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ СЕРИИ LR

2

УПРАВЛЕНИЕ



Присоединительный  
модуль Мод. LRA0C-3



Разъем Мод. CS-  
PM07CB



Разъем Мод. CS-  
PM07CB



Разъем Мод. CS-  
PF07CB




Разъем Мод.  
CSLR05HB-D200/D500



Разъем Мод.  
CSLF05HB-D200/D500

### Присоединительный модуль Мод. LRA0C-3


Для сервораспределителей Мод. LRWA0



Мод.

LRA0C-3

### Разъем Мод. CS-LF05HB-D200/D500



Мод.

Длина кабеля (м)


CS-LF05HB-D200

2

CS-LF05HB-D500

5

### Разъем угловой Мод. CS-LR05HB-D200/D500



Мод.


Длина кабеля (м)

CS-LR05HB-D200


2

CS-LR05HB-D500


5

**Разъем Мод. CS-PM04CB**


Мод.

**CS-PM04CB**
**Разъем Мод. CS-PM07CB**


Мод.

**CS-PM07CB**
**Разъем Мод. CS-PF07CB**


Мод.

**CS-PF07CB**