

## Ремкомплекты для пневмоцилиндров

СЕРИЯ QP		СЕРИЯ 32		СЕРИЯ 50	
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта
12	K02-QP12	20	K02-32-20	16	K02-50-16
16	K02-QP16	25	K02-32-25	25	K02-50-25
20	K02-QP20	32	K02-32-32	32	K02-50-32
25	K02-QP25	40	K02-32-40	40	K02-50-40
32	K02-QP32	50	K02-32-50	50	K02-50-50
40	K02-QP40	63	K02-32-63	63	K02-50-63
50	K02-QP50	80	K02-32-80	80	K02-50-80
63	K02-QP63	100	K02-32-100		
80	K02-QP80				
100	K02-QP100				
СЕРИЯ QC		СЕРИЯ 40 / 41		СЕРИЯ 52	
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта
20	K02-QC20	32	K02-40-32	25	K02-52-25
25	K02-QC25	40	K02-40-40	32	K02-52-32
32	K02-QC32	50	K02-40-50	40	K02-52-40
40	K02-QC40	63	K02-40-63	50	K02-52-50
50	K02-QC50	80	K02-40-80	63	K02-52-63
63	K02-QC63	100	K02-40-100		
		125	K02-40-125		
		160	K02-40-160		
		200	K02-40-200		
		250	K02-40-250		
		320	K02-40-320		
СЕРИЯ 31		СЕРИЯ 47		СЕРИЯ 60 / 61	
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта
12	K02-31-12	32	K02-60-32	32	K02-60-32
16	K02-31-16	40	K02-60-40	40	K02-60-40
20	K02-31-20	50	K02-60-50	50	K02-60-50
25	K02-31-25	63	K02-60-63	63	K02-60-63
32	K02-31-32	80	K02-60-80	80	K02-60-80
40	K02-31-40	100	K02-60-100	100	K02-60-100
50	K02-31-50			125	K02-60-125
63	K02-31-63				
80	K02-31-80				
100	K02-31-100				
СЕРИЯ 40N3G		СЕРИЯ 69			
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта
50	K02-40G-50	32	K02-69-32	32	K02-69-32
63	K02-40G-63	40	K02-69-40	40	K02-69-40
80	K02-40G-80	50	K02-69-50	50	K02-69-50
100	K02-40G-100	63	K02-69-63	63	K02-69-63
125	K02-40G-125	80	K02-69-80	80	K02-69-80
160	K02-40G-160	100	K02-69-100	100	K02-69-100
		125	K02-40G-125	125	K02-69-125
		160	K02-40G-160		

## Ремкомплекты для схватов

СЕРИЯ CGA		СЕРИЯ CGP		СЕРИЯ CGL	
Модель пневматического схвата	Кодировка ремкомплекта	Модель пневматического схвата	Кодировка ремкомплекта	Модель пневматического схвата	Кодировка ремкомплекта
CGA-10	K02-CGA-10	CGP-10	K02-CGP-10	CGL-10	K02-CGL-10
CGA-16	K02-CGA-16	CGP-16	K02-CGP-16	CGL-16	K02-CGL-16
CGA-20	K02-CGA-20	CGP-20	K02-CGP-20	CGL-20	K02-CGL-20
CGA-25	K02-CGA-25	CGP-25	K02-CGP-25	CGL-25	K02-CGL-25
CGA-32	K02-CGA-32	CGP-32	K02-CGP-32	CGL-32	K02-CGL-32
СЕРИЯ CGS		СЕРИЯ CGB			
Модель пневматического схвата	Кодировка ремкомплекта	Модель пневматического схвата	Кодировка ремкомплекта	Модель пневматического схвата	Кодировка ремкомплекта
CGS-16	K02-CGS-16	CGB-16	K02-CGB-16		
CGS-20	K02-CGS-20	CGB-20	K02-CGB-20		
CGS-25	K02-CGS-25	CGB-25	K02-CGB-25		
CGS-32	K02-CGS-32	CGB-32	K02-CGB-32		

# Ремкомплекты для пневмораспределителей

СЕРИЯ А	
Модель пневматического распределителя	Кодировка ремкомплекта
A231-BC2	KW-A131
AA31-CC3	KW-A131
AA31-OC3	KW-A131
AA31-CC2	KW-A131
AA31-OC2	KW-A131
A131-AC2	KW-A131
A321-OC2	KW-A321
A321-1C2	KW-A321
A321-1D2	KW-A321
A321-1E2	KW-A321
A631-AC2	KW-A131
A431-1C2	KW-A131
A322-OC2	KW-A131
A322-1C2	KW-A131
A331-OC2	KW-A131
A331-1C2	KW-A131
A331-3C2	KW-A131
A331-4C2	KW-A131

СЕРИЯ 6	
Модель пневматического распределителя	Кодировка ремкомплекта
638M-101-A6*	KW-600
648-150-A6*	KW-640
600-150-A6*	KW-600
600-450-A6*	KW-600
600-457-A6*	KW-600
623-15E-A6*	KW-620
623-15F-A6*	KW-620
623-15G-A6*	KW-620
638-150-A6*	KW-600
63CM-101-A6*	KW-600

СЕРИЯ 3	
Модель пневматического распределителя	Кодировка ремкомплекта
334D-015-02	KW-334D
334D-E15-02	KW-334D
344D-015-02	KW-334D
344D-E15-02	KW-334D
364-011-02	KW-364-011
364-E11-02	KW-364-011
374-011-02	KW-364-011
374-E11-02	KW-364-011
384-011-02	KW-364-011
384-E11-02	KW-364-011
394D-015-02	KW-334D
394D-E15-02	KW-334D
364-033	KW-364-011
374-033	KW-364-011
384-033	KW-364-011
334D-035	KW-334D
344D-035	KW-334D
394D-035	KW-334D
334-011-02	KW-354-015 (011)
334-015-02	KW-354-015 (011)
334-033	KW-354-015 (011)
334-035	KW-354-015 (011)
334-E11-02	KW-354-015 (011)
334-E15-02	KW-354-015 (011)
344-015-02	KW-354-015 (011)
344-035	KW-354-015 (011)
344-E15-02	KW-354-015 (011)
354-011-02	KW-354-015 (011)
354-015-02	KW-354-015 (011)
354-E11-02	KW-354-015 (011)
354-E15-02	KW-354-015 (011)
354-033	KW-354-015 (011)
354-035	KW-354-015 (011)
354N-925	KW-354N

СЕРИЯ 4	
Модель пневматического распределителя	Кодировка ремкомплекта
458-015-22	KW-458
458-016-22	KW-458
458-33	KW-458
458-34	KW-458
458-35	KW-458
458-011-22	KW-458
468-011-22	KW-468 (478)
464-011-22	KW-464-474
464-33	KW-464-474
474-011-22	KW-464-474
474-33	KW-464-474
474-900	KW-464-474
474-905	KW-464-474
478-011-22	KW-468 (478)
468-33	KW-468 (478)
464-900	KW-464-474
464-905	KW-464-474
432C-015	KW-452
434-011-22	KW-434
434-015-22	KW-434
434-016-22	KW-434
434-33	KW-434
434-34	KW-434
434-35	KW-434
434-900	KW-434
434-905	KW-434

СЕРИЯ 4	
Модель пневматического распределителя	Кодировка ремкомплекта
434-910	KW-434
434-915	KW-434
434-945	KW-434
434-955	KW-434
438-011-22	KW-438
438-015-22	KW-438
438-016-22	KW-438
438-33	KW-438
438-34	KW-438
438-35	KW-438
448-015-22	KW-438
452C-011	KW-452
452C-015	KW-452
452C-016	KW-452
452C-33	KW-452
452C-34	KW-452
452C-35	KW-452
454-V11-22	KW-454
454-V15-22	KW-454
454-V16-22	KW-454
454-011-22	KW-454
454-011-294	KW-454
454-011-295	KW-454
454-015-194	KW-454
454-015-195	KW-454
454-015-22	KW-454

СЕРИЯ 4	
Модель пневматического распределителя	Кодировка ремкомплекта
454-016-22	KW-454
454-33	KW-454
454-34	KW-454
454-35	KW-454
454-900	KW-454
454-905	KW-454
454-910	KW-454
454-915	KW-454
458-015-194	KW-458
458-015-195	KW-458

# Ремкомплекты для пневмораспределителей

СЕРИЯ 4	
Модель пневматического распределителя	Кодировка ремкомплекта
458-011-294	KW-458
458-011-295	KW-458
454-915	KW-454
452C-011-22	KW-452
452C-011-22IL	KW-452
452C-011-50	KW-452
452C-015-22	KW-452
452C-015-22IL	KW-452
452C-016-22	KW-452
454-V11	KW-454
454-V15	KW-454
434-015-22IL	KW-434
434-016-22IL	KW-434
444-015-22	KW-434
454-011-22IL	KW-454
454-015-22IL	KW-454
454-016-22IL	KW-454
458-011-22IL	KW-458
458-015-22IL	KW-458
458-016-22IL	KW-458
464-011-22IL	KW-464-474
474-011-22IL	KW-464-474

СЕРИЯ NA	
Модель пневматического распределителя	Кодировка ремкомплекта
NA34N-35	KW-NA34N-NA54N
NA34N-11-02	KW-NA34N-NA54N
NA34N-15-02	KW-NA34N-NA54N
NA44N-15-02	KW-NA34N-NA54N
NA54N-33	KW-NA34N-NA54N
NA54N-35	KW-NA34N-NA54N
NA54N-11-02	KW-NA34N-NA54N
NA54N-15-02	KW-NA34N-NA54N
NA64N-33	KW-NA64N
NA64N-11-02	KW-NA64N
NA74N-33	KW-NA64N
NA74N-11-02	KW-NA64N
NA84N-33	KW-NA64N
NA84N-11-02	KW-NA64N

СЕРИЯ 9	
Модель пневматического распределителя	Кодировка ремкомплекта
951-000-P11-23	KW-951
951-000-P15-23	KW-951
951-000-P16-23	KW-951
951-000-33	KW-951
951-000-34	KW-951
951-000-35	KW-951
952-000-P15-23	KW-952
952-000-P11-23	KW-952
952-000-P16-23	KW-952
952-000-33	KW-952
952-000-34	KW-952
952-000-35	KW-952
953-000-P11-23	KW-953
953-000-P16-23	KW-953
953-000-33	KW-953
953-000-34	KW-953
953-000-35	KW-953
953-000-P15-23	KW-953
961-000-P11-23	KW-961-971
961-000-33	KW-961-971
962-000-P11-23	KW-962-972
962-000-33	KW-962-972
963-000-P11-23	KW-963-973
963-000-33	KW-963-973
971-000-P11-23	KW-961-971
971-000-33	KW-961-971
972-000-P11-23	KW-962-972
972-000-33	KW-962-972
973-000-P11-23	KW-963-973
973-000-33	KW-963-973

СЕРИЯ 1	
Модель пневматического распределителя	Кодировка ремкомплекта
138-945	KW-138
138-955	KW-138
138-965	KW-138
138-900	KW-138
138-935	KW-138
148-945	KW-148
158-945	KW-158
158-955	KW-158
158-900	KW-158
134-945	KW-134
134-955	KW-134
134-965	KW-134
134-900	KW-134
154-945	KW-154
154-955	KW-154
154-900	KW-154

## Фильтрующие элементы для блоков подготовки воздуха

### КОДИРОВКА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА

Тонкость фильтрации	Серия MC1, N	Серия MC2, MX2	Серия MX3	Серия MD
25 мкм	C104-F20/3	C238-F11/3	MX3-F7	C104-F20/3
5 мкм	C104-F21/3	C238-F12/3	MX3-F8	C104-F21/3
1 мкм	-	MX2-F9	MX3-F9	MD1-F9
0,01 мкм	MX1-F10	MX2-F10	MX3-F10	MD1-F10
Активированный уголь	-	MX2-F11	MX3-F11	MD1-F11

### КОДИРОВКА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ДЛЯ ВАКУУМНЫХ ФИЛЬТРОВ

Тонкость фильтрации	Серия FVD	Серия FVT
50 мкм	FVD-6/4-50-F	-
50 мкм	FVD-8/6-50-F	-
80 мкм	-	FVT-FF-1/8-80-F
80 мкм	-	FVT-FF-3/4-80-F
80 мкм	-	FVT-FF-3/8-80-F